MONTERINGSANVISNING

Krokar till takstege med hjul

TIPS, se vår monteringsfilm här - https://youtu.be/CxcYVVWnu3A

Montering på kompatibel stege med 30 × 30 mm profil. Paketet innehåller två krokar.



Före montering

Kontrollera att stegens profil är 30 × 30 mm och att stegen är kompatibel med krokarnas infästning. Många teleskopstegar är inte kompatibla. Kontrollera att båda krokarna, infästningsdelarna och de medföljande verktygen finns i paketet.

Viktigt: Kontrollera produktens och stegens tillverkaranvisningar före användning. Säkerställ att produkten är lämplig för avsett tak och den tänkta användningen.

Montering steg för steg

1. Placera första kroken

Lägg kroken mot stegens övre del i den position som visas. Kontrollera att kroken ligger rätt mot stegens profil.

Bild: krokens placering mot stegen.



2. Montera den övre infästningen

För den övre bygeln tvärs över infästningspunkten och underifrån enligt videon. Montera brickan och de två muttrarna på infästningen.

Bild: övre infästning vid stegens profil.



3. Montera den nedre infästningen

För U-bygeln från undersidan och upp genom infästningen. Sätt dit de två brickorna och fäst med muttrarna.

Bild: nedre infästningen med U-bygel.



Slutmontering och kontroll

4. Säkra och montera andra kroken

Kontrollera att infästningarna sitter ordentligt och att inga delar är lösa. Montera därefter den andra kroken på motsvarande sätt på stegens andra sida.

Bild: monterade krokar på stegen.



5. Kontrollera slutresultatet

Kontrollera att båda krokarna är korrekt placerade, att samtliga brickor och muttrar är monterade samt att hjulen kan rulla fritt.

Bild: färdigmonterade krokar med hjul.



Användningsprincip

Krokarna är avsedda att föras över taknocken så att stegen kan placeras på taket. Hjulen underlättar förflyttningen upp längs takytan. Säkerställ före användning att stege, krokar, taknock och arbetsmetod är godkända och lämpliga för förhållandena.